

By restricting handle rotation and limiting the amount of hot water allowed to mix with the cold, the HOT LIMIT SAFETY STOP reduces risk of accidental scalding. To set the maximum hot water temperature of your faucet, all you need to do is adjust the setting on the HOT LIMIT SAFETY STOP.

- Remove HOT LIMIT STOP. Follow "A" or "B" to adjust maximum discharge temperature.

**AJUSTE DEL LIMITADOR DE AGUA CALIENTE**

El LIMITADOR DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE restringe la rotación de la manija y limita la cantidad de agua caliente que puede mezclarse con el agua fría, con el fin de evitar el riesgo de quemaduras. Para ajustar la temperatura máxima del agua caliente en la llave, lo único que tiene que hacer es ajustar el LIMITADOR DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE.


- Quite el LIMITADOR DE AGUA CALIENTE. Después siga el paso "A" o "B" para ajustar la temperatura máxima del agua que sale por la llave.

**RÉGLAGE DU DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE**

Le DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE limite la rotation de la poignée ainsi que la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide afin de réduire le risque de brûlures. Pour régler l'eau chaude à la température maximale, il suffit d'ajuster le DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE.


- Enlever la DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE. Suivre la consigne « A » ou « B » pour régler le débit d'eau à sa température maximale.

**"A"**  
 PRY UPWARD TO UNLOCK AND ROTATE CLOCKWISE.  
 LEVANTE EL LIMITADOR PARA DESENGANCHARLO Y GÍRELO UNA MUESCA EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ.  
 TIRER VERS LE HAUT POUR DÉVERROUILLER ET FAIRE TOURNER DANS LE SENS HORAIRE.



ADJUSTMENT WHEN WATER IS TOO COLD  
 AJUSTE CUANDO EL AGUA SALE DEMASIADO FRÍA  
 RÉGLAGE LORSQUE L'EAU EST TROP FROIDE

**"B"**  
 PRY UPWARD TO UNLOCK AND ROTATE COUNTER-CLOCKWISE ONE CLICK.  
 LEVANTE EL LIMITADOR PARA DESENGANCHARLO Y GÍRELO UNA MUESCA EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ.  
 TIRER VERS LE HAUT POUR DÉVERROUILLER ET FAIRE TOURNER DANS LE SENS ANTI-HORAIRE JUSQU'À CE QU'UN DÉCLIC SE FASSE ENTENDRE.



ADJUSTMENT WHEN WATER IS TOO HOT  
 AJUSTE CUANDO EL AGUA SALE DEMASIADO CALIENTE  
 RÉGLAGE LORSQUE L'EAU EST TROP CHAUDE

**JASMINE**  
**AMARILIS**


**BATH/SHOWER TRIM KIT**  
**JUEGO DECORATIVO PARA BANERA Y DUCHA**  
**ENSEMBLE DE GARNITURES DE BAINOIRE ET DOUCHE**

MODEL NUMBER  
 NÚMERO DE MODELO  
 NUMÉRO DE MODÈLE

**T808.502/.501/.500**

Replace the "YYY" with appropriate finish code  
 Reemplace las letras "YYY" por el código de acabado  
 Remplacer le "YYY" par le code de finition approprié

CHROME, CROMO, CHROME	002
WHITE/CHROME, BLANCO/CROMO, BLANC/CHROME	025
WHITE/POLISHED BRASS, BLANCO/BRONCE PULIDO, BLANC/LAITON POLI	028
BLACK NICKEL	062
BLACK SMITH, HERRAJE, NOIR FORGERON	078
POLISHED BRASS, BRONCE PULIDO, LAITON POLI	099
SATIN/CHROME, SATÍN Y CROMO, SATINÉ/CHROME	221
SATIN, SATINADO, SATIN	295
SATIN/BRASS, SATINADO / LATÓN, SATIN/LAITON	297
CHROME/BRASS, CROMO Y BRONCE, CHROME-LAITON	299



HOTLINE FOR HELP • NÚMERO DE EMERGENCIA • ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE  
 For toll-free information and answers to your questions, call:  
 Llame sin costo para obtener información y respuestas a sus preguntas:  
 Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions, composer sans frais le :  
 1 (800) 442-1902



Weekdays • De lunes a viernes • En semaine :  
 8:00 to 7:00 p.m. Eastern Time  
 De 8:00 a.m. a 7:00 p.m., hora del este de los EE.UU.  
 De 8 h 00 à 19 h 00, heure de l'Est

CANADA • EN CANADÁ • AU CANADA  
 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Product names listed herein are trademarks of American Standard Inc.  
 Los nombres de los productos presentados en este documento son marcas comerciales de American Standard Inc.  
 Les noms des produits indiqués dans ce document sont des marques de commerce de American Standard Inc.

