


Installation Guide

Three-Way Transfer Valve

K-672



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page " Français-1"
Español, página " Español-1"


1041156-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Adjustable
Wrench



Tubing Cutter



Solder



Blade
Screwdriver



Propane
Torch

Plus:

- 1/2" Piping or Copper Tubing for outlets
- 3/4" Piping or Copper Tubing for inlets

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin





CAUTION: Risk of product damage. Do not apply direct heat to the transfer valve body. Excessive heat will damage the plastic valve components and plaster guard.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Do not remove the plaster guard from the transfer valve until instructed to do so.
- A mixed water supply is required for this transfer valve.
- Do not plug any outlets on this transfer valve. The transfer valve is not intended to be used as a shut-off valve.
- If less than three accessories will be installed, connect the unused transfer valve port to one of the accessories. All outlet ports must be connected to an accessory, even if one accessory is connected to two transfer valve outlet ports.
- Carefully plan the installation before beginning. Carefully read the entire instructions. Component location, spacing, and situational requirements can vary.
- Shut off the main water supply.

Before You Begin (cont.)

- Inspect the waste and supply tubing; replace if necessary.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.




1. Prepare for the Installation

- Provide a 2-7/8" (7.3 cm) to 3-1/8" (7.9 cm) diameter hole in the wall material for the plaster guard.

2. For All Installations


- Route the 3/4" mixed water supply line to the transfer valve location.
- Apply thread sealant to the inlet port threads and connect the water supply to the transfer valve inlet.



3. For Two-Way Installations

IMPORTANT! Do not plug any outlets on this transfer valve. The transfer valve is not intended to be used as a shut-off valve. If less than three accessories will be installed, connect the unused transfer valve port to one of the accessories. All outlet ports must be connected to an accessory, even if one accessory is connected to two transfer valve outlet ports.

- Install 1/2" copper tubing or 1/2" piping for both accessories. Use a tee to connect two of the outlet ports. Securely fasten the piping and outlet ells to the framing.
- Install temporary 1/2" nipples in the outlet ells so they extend a minimum of 2" (5.1 cm) beyond the planned finished wall.
- Turn on the water supply to the transfer valve and check the transfer valve for proper operation and leakage. Once everything is verified, turn off the water.
- Install caps on the temporary bath and shower nipples. Turn on the water and check for leaks. Once no leakage is verified, turn off the water.
- Complete the finished wall.
- Remove and discard the plaster guard.



4. For Three-Way Installations

- Install 1/2" copper tubing or 1/2" piping for all accessories. Securely fasten the piping and outlet ells to the framing.
- Install temporary 1/2" nipples in the outlet ells so they extend a minimum of 2" (5.1 cm) beyond the finished wall.
- Turn on the water supply to the transfer valve and check the transfer valve for proper operation and leakage. Once everything is verified, turn off the water.
- Install caps on the temporary bath and shower nipples. Turn on the water and check for leaks. Once no leakage is verified, turn off the water.
- Complete the finished wall.
- Remove and discard the plaster guard.


Guide d'installation

Valve de transfert à trois voies

Outils et matériels



Clé à molette




Coupe-tuyauterie



Soudure



Tournevis plat



Chalumeau à propane

Plus:

- Tuyauterie ou tubage en cuivre de 1/2" pour sorties
- Tuyauterie ou tubage en cuivre de 3/4" pour entrées

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer





ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas appliquer de chaleur directement sur le corps de valve transfert. Une chaleur excessive aura pour effet d'endommager les composants en plastique de la valve ainsi que le renfort en plâtre.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Ne pas retirer les renforts de plâtre de la valve transfert avant l'instruction de le faire.
- Une alimentation d'eau mélangée est nécessaire pour cette valve de transfert.

Avant de commencer (cont.)

- Ne raccorder aucune sortie sur cette valve transfert. La valve transfert n'est pas conçue pour être utilisée en tant que valve d'arrêt.
- Si moins de trois accessoires seront installés, raccorder le port non utilisé de la valve transfert à l'un des accessoires. Tous les ports de sortie doivent être connectés à un accessoire, même si un accessoire est raccordé à deux ports de sortie de la valve transfert.
- Planifier soigneusement l'installation avant de commencer. Veuillez lire avec attention les instructions dans leur intégralité. L'emplacement des composants, l'espacement et les exigences relatives à la localisation peuvent varier.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Inspecter l'état des tubes d'évacuation et d'alimentation; remplacer si nécessaire.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.




Tuyauterie ou tubage
d'alimentation en
cuivre de 3/4" d'eau
mélangée.

1. Se préparer pour l'installation

- Prévoir un orifice de \varnothing 2-7/8" (7,3 cm) à 3-1/8" (7,9 cm) dans le matériau du mur pour le renfort de plâtre.

2. Pour toutes les installations


- Acheminer la conduite d'alimentation d'eau mélangée de 3/4" vers l'emplacement de la valve transfert.
- Appliquer un ruban d'étanchéité sur les ports d'entrée puis raccorder le tuyau d'alimentation d'eau à l'entrée de la valve transfert.



3. Pour des installations à deux voies

IMPORTANT ! Ne raccorder aucune sortie sur cette valve transfert. La valve transfert n'est pas conçue pour être utilisée en tant que valve d'arrêt. Si moins de trois accessoires seront installés, raccorder le port non utilisé de la valve transfert à l'un des accessoires. Tous les ports de sortie doivent être connectés à un accessoire, même si un accessoire est raccordé à deux ports de sortie de la valve transfert.

- Installer le tube en cuivre de 1/2" ou le tuyau pour les deux accessoires. Utiliser un T pour connecter deux des ports de sortie. Sécuriser la tuyauterie et les coudes de sortie au cadrage.
- Installer des mamelons temporaires de 1/2" dans les coudes de sortie de manière à ce qu'ils s'étendent de [2" (5,1 cm)] du mur fini.
- Ouvrir l'alimentation d'eau à la valve transfert et vérifier son bon fonctionnement et s'il y a des fuites. Après vérification, couper l'alimentation.
- Installer des capuchons sur les mamelons temporaires de baignoire et de douche. Faire couler l'eau et vérifier s'il y a des fuites. Après vérification qu'il n'y ait pas de fuite, couper l'alimentation.
- Compléter le mur fini.
- Retirer et jeter le renfort en plâtre.




4. Pour des installations à trois voies

- Installer le tube en cuivre de 1/2" ou le tuyau pour tous les accessoires. Sécuriser la tuyauterie et les coudes de sortie au cadrage.
- Installer des mamelons temporaires de 1/2" dans les coudes de sortie de manière à ce qu'ils s'étendent de [2" (5,1 cm)] du mur fini.
- Ouvrir l'alimentation d'eau à la valve transfert et vérifier son bon fonctionnement et s'il y a des fuites. Après vérification, couper l'alimentation.
- Installer des capuchons sur les mamelons temporaires de baignoire et de douche. Faire couler l'eau et vérifier s'il y a des fuites. Après vérification qu'il n'y ait pas de fuite, couper l'alimentation.
- Compléter le mur fini.
- Retirer et jeter le renfort en plâtre.


Guía de instalación

Válvula de transferencia de tres vías

Herramientas y materiales



Llave
ajustable



Cortatubos



Destornillador
plano



Soplete de
propano



Soldadura

Más:

- Tuberías o tubos de cobre de 1/2" para las salidas
- Tuberías o tubos de cobre de 3/4" para las entradas

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar





PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No aplique calor directamente al cuerpo de la válvula de transferencia. El calor excesivo puede dañar los componentes plásticos de la válvula y el protector de yeso.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- No retire los protectores de yeso de la válvula de transferencia hasta que se le indique.
- Esta válvula de transferencia requiere un suministro mixto de agua.

Antes de comenzar (cont.)

- No tapone ninguna salida de esta válvula de transferencia. Esta válvula de transferencia no está diseñada para utilizarse como llave de paso.
- En caso de que se instalen menos de tres accesorios, conecte el puerto no utilizado de la válvula de transferencia a uno de los accesorios. Todos los puertos de salida deben estar conectados a un accesorio, incluso si uno de los accesorios está conectado a dos puertos de salida de la válvula de transferencia.
- Planifique detenidamente la instalación antes de comenzar. Lea atentamente todas las instrucciones. La ubicación de los componentes, la distancia de separación entre ellos y los requisitos de colocación pueden variar.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Inspeccione las tuberías de suministro y de desagüe; cámbielas de ser necesario.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin aviso, tal como se especifica en la lista de precios.




1. Prepare la instalación

- Haga un agujero entre 2-7/8" (7,3 cm) y 3-1/8" (7,9 cm) de diámetro para el protector de yeso en el material de la pared.

2. Todas las instalaciones


- Dirija la línea de suministro mixto de agua de 3/4" hacia la válvula de transferencia.
- Aplique cinta selladora de roscas en las roscas del puerto de entrada y conecte el suministro de agua a la entrada de la válvula de transferencia.



3. Instalaciones de dos vías

¡IMPORTANTE! No tapone ninguna salida en esta válvula de transferencia. Esta válvula de transferencia no está diseñada para utilizarse como llave de paso. En caso de que se instalen menos de tres accesorios, conecte el puerto no utilizado de la válvula de transferencia a uno de los accesorios. Todos los puertos de salida deben estar conectados a un accesorio, incluso si uno de los accesorios está conectado a dos puertos de salida de la válvula de transferencia.

- Instale tubos de cobre de 1/2" o tuberías de 1/2" para ambos accesorios. Utilice una T para conectar dos de los puertos de salida. Fije bien las tuberías y los codos de salida a la estructura.
- Instale niples provisionales de 1/2" en los codos de salida de manera que sobresalgan 2" (5,1 cm) como mínimo de la pared acabada prevista.
- Abra el suministro de agua en la válvula de transferencia y verifique que funcione correctamente y que no haya fugas. Una vez que todo esté comprobado, cierre el agua.
- Instale tapones en los niples provisionales de la bañera y la ducha. Abra el agua y verifique que no haya fugas. Una vez que se compruebe que no haya fugas, cierre el agua.
- Termine la pared acabada.
- Retire y deseche el protector de yeso.



4. Instalaciones de tres vías

- Instale tubos de cobre de 1/2" o tuberías de 1/2" para todos los accesorios. Fije bien las tuberías y los codos de salida a la estructura.
- Instale niples provisionales de 1/2" en los codos de salida de manera que sobresalgan 2" (5,1 cm) como mínimo de la pared acabada.
- Abra el suministro de agua en la válvula de transferencia y verifique que funcione correctamente y que no haya fugas. Una vez que todo esté comprobado, cierre el agua.
- Instale tapones en los niples provisionales de la bañera y la ducha. Abra el agua y verifique que no haya fugas. Una vez que se compruebe que no haya fugas, cierre el agua.
- Termine la pared acabada.
- Retire y deseche el protector de yeso.

1041156-2-A

1041156-2-A

1041156-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2005 Kohler Co.

1041156-2-A